

Procedimento de Descarte de Cápsulas de Cafés na cafeteira da marca Nespresso:

- 1) Desligar interruptor Liga/Desliga acima da cafeteira (foto abaixo):



- 2) Abrir compartimento ou gaveta de cápsulas usadas (foto abaixo):



3) Retirar as cápsulas usadas do compartimento ou gaveta (foto abaixo):



- 4) Descartar as cápsulas usadas em lixos recicláveis de cápsulas de café;
- 5) Lavar com água corrente e detergente o compartimento ou gaveta de cápsulas usadas;
- 6) Recolocar o compartimento ou gaveta na cafeteira Nespresso.